

D - Wichtiger Sicherheitshinweis

EKO-Serie

Betreiben Sie ausschließlich Wasserbehälter und Oberteil mit identischer Seriennummer! Diese finden sie in Form eines kleinen Aufklebers am Griffende des Oberteils bzw. an der Unterseite des Wasserbehälters. Kombinieren Sie niemals Komponenten mit unterschiedlichen Seriennummern! Dies ist unsicher und kann zu Gefahrensituationen führen!

GB - Important Safety Information

Only use water tank and upper vessel with identical serial numbers! These can be found on a small sticker at the end of the handle on the coffee jug and on the underside of the water tank. Never combine components with different serial numbers! This is unsafe and can lead to dangerous situations!

 **ROMMELSBACHER**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH • Rudolf-Schmidt-Str. 18 • 91550 Dinkelsbühl, Deutschland
www.rommelsbacher.de

F - Consigne de sécurité importante

Utilisez exclusivement des réservoirs d'eau et des verseuses portant le même numéro de série ! Vous trouverez ce numéro sous la forme d'un petit autocollant à l'extrémité de la poignée de la verseuse et sur la face inférieure du réservoir d'eau. Ne combinez jamais des composants portant des numéros de série différents ! Cela n'est pas sûr et peut entraîner des situations dangereuses !

 **ROMMELSBACHER**

ROMMELSBACHER ElektroHausgeräte GmbH • Rudolf-Schmidt-Str. 18 • 91550 Dinkelsbühl, Deutschland
www.rommelsbacher.de